keiibox整合控制器

無線投影說明

請將無線鍵鼠的接收器
插入整合控制器左方（或右方）usb孔



用無線滑鼠點擊畫面左方或右方箭頭叫出工具列->點首頁





進入安卓桌面後點“無線鏡像分享”



步驟1:確認與整合控制器是連到同一網段

3. 請確認互動控制盒和要分享的設備位於同一網路區段上。

[註] 分享畫面若是透過 Miracast ，則不需要將互動控制盒與設備設定於同一網路區段上。



步驟2:鏡像投影

4. 使用設備預設的鏡像功能來搜尋互動控制盒。設備上的鏡像功能一般會自動搜尋到位於同網路區段上的互動控制盒。

[註] 每一台互動控制盒的名稱皆不同，請在無線鏡像分享程式的畫面上確認其名稱。



使用apple手機鏡像投影1

從Apple設備分享內容到互動控制盒上

■ **何謂 AirPlay**

Airplay 是由 Apple 公司開發的專有協定，可在啟用 Airplay 的設備上進行無線顯示。

■ **透過 AirPlay 使用無線鏡像分享程式**

1. 啟用網路連線(乙太網路或無線)。
2. 開啟無線鏡像分享程式( )。
3. 如果透過無線網路，請確認在你的無線鏡像分享程式主頁面顯示的網路名稱，與你的設備連接的網路是相同的。
4. 使用內建螢幕鏡像功能來搜尋互動控制盒的名稱。

[註] 每一台互動控制盒設備有不同的名稱，你可以在無線鏡像分享程式主頁面找到。

■ **分享你的 iOS 設備(iPhone/iPad)的螢幕到互動控制盒**

1. 在螢幕從底部往上滑，在螢幕開啟控制中心。



使用apple手機鏡像投影2

2. 在控制中心，點選「**螢幕鏡像顯示**」，然後選擇你的互動控制盒的名稱。



使用apple手機鏡像投影3

3. 沒有看到你的互動控制盒的名稱，試著將你的 iOS 設備連接到與想要螢幕鏡像顯示的互動控制盒相同的無線網絡。
4. 要中斷螢幕鏡像顯示，在螢幕開啟控制中心，並點選你的互動控制盒並停止鏡像輸出。



從Windows筆電分享內容到互動控制盒上

- **從 Windows 8.1/10 OS(控制中心)分享內容**

1. 到通知中心或按 Windows 鍵+A 可讓你在桌面模式連接互動控制盒。
2. 點選「**投影**」然後選擇一個選項：
   - **僅電腦螢幕**：沒有內容分享到互動控制盒上。
   - **同步顯示**：相同的內容顯示於電腦和互動控制盒上。
   - **延伸**：電腦螢幕延展到互動控制盒上，你可以在兩個螢幕間移動項目。
   - **僅第二個螢幕**：內容分享到互動控制盒上，電腦上的螢幕是空白的。



3. 點選「**連線到無線顯示器**」，Windows 會開始搜尋附近的 Miracast 設備。
4. 點選「**中斷連線**」來中斷設備和互動控制盒間的分享。

從Android設備分享內容到互動控制盒上1

■ **分享你的 Android 設備的螢幕到互動控制盒上**

1. 進入設定，選擇「**顯示**」 > 「**投放**」，然後從清單中選擇互動控制盒名稱。

[註]不同廠牌的 Android 設備，其功能位置稍有不同。



2. 點選「**已連接裝置**」停止分享。

從Android設備分享內容到互動控制盒上2

■ **從通知欄分享你的 Android 設備的螢幕到互動控制盒上**

1. 在你的 Android 設備，從螢幕頂端往下滑開啟通知欄。
2. 尋找鏡像的圖示，然後選擇。



3. 選擇互動控制盒的名稱。若找不到你想要的，請點選「**更多設定**」來顯示更多的設備。



4. 點選已連接裝置 > 中斷連線 停止分享。